

PARALLEL PORT PRINT SERVER



DP-301P+

- Quick Installation Guide+
- Installations-Anleitung+
- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
- Instrukcja instalacji+
- Instalační příručka+
- Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
- Asennusopas+
- Installationsguide+
- Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+
- Vodič za brzu instalaciju+
- Kratka navodila za namestitve+
- Ghid de instalare rapidă+

Quick Installation Guide DP-301P+ PARALLEL PORT PRINT SERVER

Check Your Package Contents



DP-301P+
PARALLEL PORT PRINT
SERVER




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, Manual and
Software)




5V DC 2.5A Power Adapter

Quick Installation

- 1** Remove the D-Link Click and Connect CD.



- 2** A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the print server in yet.
B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.



- 3** Click



Troubleshooting

1. How do I configure my DP-301P+ print server without the CD?

- To access the print server's web configuration, please enter the following into the browser.

dlink-XXXXXX (where XXXXXX is the last 6 characters of the MAC address stated on the label)

For example if the MAC address is 00179A5CAACF, you would enter dlink-5CAACF into the browser.

2. How do I factory reset my DP-301P+ print server?

- This can be done through the web configuration in **MAINTENANCE** under **Save/Restore Settings**. Click on **Restore Device** tab.

3. What printers are compatible with my D-Link print server?

- A printer compatibility list is provided within the manual. For the most up to date printer compatibility list, please refer to www.dlink.eu.

4. What can I do if my print server is not working correctly?

- Check the LEDs on the print server. The power, ACT and LPT should be on.
- Check that all the cables are firmly connected at both ends
- Power the print server off for 20 seconds, and then power it back on.

5. How do I setup a printer under Mac OS X?

- Open the "Printer Setup Utility" which can be found in the /Applications/Utilities
- Click Add printer and select "IP Printer"
- Select "Line Printer Daemon-LPD" from the "Protocol" list
- Enter the TCP/IP (or DNS name) of the printer into the "Address" box and enter queue name into "Queue box".
- Select the make of the printer from the "print Using" list.
- Select printer model from "model list"
- Click Add The printer will be available from the "printer List".
- Select "Quit" from the menu and the setup is now complete

Technical Support

Thank you for choosing D-Link products. For further information, support, product drivers and manuals, please visit the D-Link website at www.dlink.eu.


Kurzanleitung für die Installation DP-301P+

DRUCKSERVER FÜR PARALLELSCHNITTSTELLE

Lieferumfang überprüfen



DP-301P+-DRUCKSERVER
FÜR
PARALLELSCHNITTSTELLE




CD-ROM (Click'n Connect
von D-Link, Handbuch und
Software)




Netzteil 5 V, 2,5 A
(Gleichstrom)

Schnellinstallation

- 1** Entnehmen Sie die CD „Click'n Connect“ von D-Link.



- 2** A) Es muss eine Internetverbindung bestehen. Schließen Sie den Druckserver NOCH NICHT an.
B) Legen Sie die CD „Click'n Connect“ von D-Link in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers



- 3** Klicken Sie auf



Fehlerbehebung

1. Wie konfiguriere ich meinen DP-301P+-Druckserver ohne CD?

- Um Zugriff auf die Webkonfiguration des Druckservers zu erhalten, geben Sie Folgendes in das Adressfeld des Browsers ein.

dlink-XXXXXX (XXXXXX steht für die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse auf dem Aufkleber)

Wenn Ihre MAC-Adresse beispielsweise 00179A5CAACF lautet, geben Sie dlink-5CAACF in das Adressfeld des Browsers ein.

2. Wie setze ich meinen DP-301P+-Druckserver auf die Werkseinstellungen zurück?

- Dieser Vorgang kann in der Webkonfiguration im Menü **MAINTENANCE (WARTUNG)** unter der Option **Save/Restore Settings (Einstellungen speichern/wiederherstellen)** durchgeführt werden. Klicken Sie auf die Registerkarte **Restore Device (Gerät zurücksetzen)**.

3. Welche Drucker sind mit dem Druckserver von D-Link kompatibel?

- Das Benutzerhandbuch enthält eine Liste aller kompatiblen Drucker. Die aktuellste Liste aller kompatiblen Drucker finden Sie unter www.dlink.eu.

4. Mein Druckserver funktioniert nicht richtig. Was kann ich tun?

- Überprüfen Sie die LEDs am Druckserver. Die Betriebsanzeige sowie die ACT- und LPT-LED müssen leuchten.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Schalten Sie den Druckserver aus und nach 20 Sekunden wieder ein.

5. Wie installiere ich einen Drucker unter Mac OS X?

- Öffnen Sie „Printer Setup Utility“, das sich im Verzeichnis /Applications/Utilities (/Anwendungen/Hilfsprogramme) befindet.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Add printer“ (Drucker hinzufügen) und wählen Sie die Option „IP Printer“ (IP-Drucker) aus.
- Wählen Sie aus der Liste „Protocol“ (Protokoll) den Eintrag „Line Printer Daemon-LPD“ (Zeilendrucker-Dämon (LPD)) aus.
- Geben Sie die TCP/IP-Adresse (oder den DNS-Namen) des Druckers in das Textfeld „Address“ (Adresse) und den Warteschlangennamen in das Feld „Queue box“ (Warteschlange) ein.
- Wählen Sie den Druckernamen aus der Liste „Print using“ (Drucken mit) aus.
- Wählen Sie das Druckermode aus der „Model list“ (Modelliste) aus.
- Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen). Der Drucker steht jetzt in der „Printer list“ (Druckerliste).
- Wählen Sie aus dem Menü die Option „Quit“ (Beenden), um die Installation abzuschließen.

Technischer Support

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von D-Link entschieden haben. Weitere Informationen sowie technische Hilfe, Treiber und Handbücher finden Sie auf unserer Website unter www.dlink.eu.

Guide d'installation rapide DP-301P+

SERVEUR D'IMPRESSION À PORT PARALLÈLE

Vérification du contenu de l'emballage



DP-301P+
SERVEUR D'IMPRESSION
À PORT PARALLÈLE




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, manuel et logiciel)




Adaptateur 5 V CC, 2,5 A

Installation rapide

- 1** Retirez le CD D-Link Click and Connect de son emballage.



- 2** A. Vérifiez que votre connexion Internet est active. Pour l'instant, ne branchez PAS le serveur d'impression.
- B. Insérez le CD D-Link Click'n Connect dans votre ordinateur.



- 3** Cliquez sur



Résolution des problèmes

1. Comment configurer le serveur d'impression DP-301P+ sans le CD ?

- Pour configurer le serveur d'impression sur le Web, saisissez les informations suivantes dans votre navigateur.

dlink-XXXXXX (où XXXXXX représente les 6 derniers caractères de l'adresse MAC indiquée sur l'étiquette)

Par exemple, si l'adresse MAC est 00179A5CAACF, vous devez entrer dlink-5CAACF dans votre navigateur.

2. Comment réinitialiser le serveur d'impression DP-301P+ ?

- Dans le volet **MAINTENANCE** du menu de configuration Web sous **Save/Restore Settings (Enregistrer/Restaurer les paramètres)** : cliquez sur l'onglet **Restore Device (Restaurer l'unité)**.

3. Quelles sont les imprimantes compatibles avec mon serveur d'impression D-Link ?

- La liste des imprimantes compatibles est fournie dans le manuel du produit. Pour consulter une liste à jour, visitez le site www.dlink.fr.

4. Que faire si mon serveur d'impression ne fonctionne pas correctement ?

- Vérifiez les voyants du serveur d'impression. Les voyants d'alimentation, ACT et LPT, doivent être allumés.
- Vérifiez que tous les câbles sont fermement connectés en leurs deux extrémités.
- Mettez le serveur d'impression hors tension pendant 20 secondes, puis mettez-le de nouveau sous tension.

5. Comment configurer une imprimante sous Mac OS X ?

- Ouvrez l'utilitaire de configuration d'imprimantes disponible dans /Applications/Utilities.
- Cliquez sur « Add printer » (Ajouter une imprimante) et sélectionnez « IP Printer » (Imprimante IP).
- Dans la liste « Protocol » (Protocole), sélectionnez « Line Printer Daemon-LPD ».
- Saisissez l'adresse TCP/IP (ou le nom DNS) de l'imprimante dans le champ « Address ». (Adresse), ainsi que le nom de file d'attente dans le champ « Queue » (File d'attente).
- Sélectionnez la marque de l'imprimante dans la liste « print Using » (Imprimer avec).
- Sélectionnez le modèle de l'imprimante dans la liste « model » (modèle).
- Cliquez sur « Add » (Ajouter). L'imprimante apparaît dans la liste « printer » (Imprimante).
- Sélectionner « Quit » (Quitter) dans le menu pour terminer la configuration.

Support technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour plus d'informations ou pour recevoir une assistance, de la documentation sur les produits et des pilotes, visitez le site Web de D-Link à l'adresse www.dlink.eu.

Guía rápida de instalación DP-301P+

SERVIDOR DE IMPRESIÓN CON PUERTO PARALELO

Comprobar el contenido del paquete



DP-301P+
SERVIDOR DE IMPRESIÓN
CON PUERTO PARALELO




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, manual y software)




Adaptador de alimentación 5
V DC 2,5 A

Instalación rápida

- 1** Prepare el CD-ROM de D-Link Click and Connect.



- 2** A. Asegúrese de que su conexión a internet está activa. NO conecte todavía el servidor de impresión.
B. Introduzca el CD-ROM de D-Link Click'n Connect en el ordenador.



- 3** Haga clic.



Solución de problemas

1. ¿Cómo configuro el servidor de impresión DP-301P+ sin el CD-ROM?

- Para acceder a la configuración web del servidor de impresión, escriba lo siguiente en el navegador:

dlink-XXXXXX (donde XXXXXX son los últimos 6 caracteres de la dirección MAC que figura en la etiqueta)

Por ejemplo, si la dirección MAC es 00179A5CAACF, debe escribir «dlink-5CAACF» en el navegador.

2. ¿Cómo restauro los valores por defecto en el servidor de impresión DP-301P+?

- Puede llevarlo a cabo a través de la configuración web, en **MANTENIMIENTO**, bajo **Guardar/Restaurar parámetros**. Haga clic en la ficha **Restaurar dispositivo**.

3. ¿Qué impresoras son compatibles con el servidor de impresión D-Link?

- En el manual se incluye una lista de las impresoras compatibles. En el sitio web www.dlink.eu encontrará la última actualización de la lista de impresoras.

4. ¿Qué puedo hacer si mi servidor de impresora no funciona correctamente?

- Compruebe los LED del servidor de impresión. Deberían estar encendidos los indicadores de alimentación, ACT y LPT.
- Compruebe que todos los cables están correctamente conectados en ambos extremos.
- Desconecte el servidor de impresión durante 20 segundos, y luego conéctelo de nuevo.

5. ¿Como configuro una impresora con Mac OS X?

- Abra la utilidad de configuración de la impresora («Printer Setup Utility»), que se encuentra en /Aplicaciones/Utilidades.
- Haga clic en Añadir impresora, y seleccione «Impresora IP».
- Seleccione «Line Printer Daemon-LPD» en la lista Protocolo.
- Escriba el TCP/IP (o nombre DNS) de la impresora en el cuadro Dirección, y escriba el nombre de la cola en el cuadro Cola.
- Seleccione el modo de la impresora en la lista Usando impresora.
- Seleccione el modelo de la impresora en la lista Modelo.
- Haga clic en Añadir. La impresora debería estar disponible en la lista Impresora.
- Seleccione Salir del menú, y la configuración se habrá terminado.

Soporte técnico

Gracias por elegir los productos D-Link. Si desea más información, asistencia, controladores y manuales de los productos, visite el sitio web de D-Link: www.dlink.eu.

Manuale rapido d'installazione DP-301P+

SERVER DI STAMPA CON PORTA PARALLELA

Contenuto del pacchetto



DP-301P+
SERVER DI STAMPA CON
PORTA PARALLELA




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, manuale e
software)




Trasformatore di corrente 5V
CC 2.5A

Installazione rapida

- 1** Rimuovere il CD D-Link Click and Connect.



- 2** A. Verificare che la connessione Internet sia attiva. Per il momento **NON** collegare il server di stampa.
B. Inserire il CD D-Link Click'n Connect nel computer.



- 3** Cliccare



Risoluzione degli errori

1. Come configurare il server di stampa DP-301P+ senza CD?

- Per accedere alla procedura di configurazione basata sul web, inserire la seguente stringa nel browser.

dlink-XXXXXX (XXXXXX sono gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC stampato sull'etichetta)

Per esempio, se l'indirizzo MAC è 00179A5CAACF, digitare dlink-5CAACF.

2. Come ripristinare le impostazioni di default del server di stampa DP-301P+?

- Questa operazione può essere effettuata nella sezione **MANUTENZIONE** dell'interfaccia di gestione web, sotto **Salva/Ripristina impostazioni**. Cliccare sulla scheda **Ripristina dispositivo**.

3. Quali sono le stampanti compatibili con il server di stampa D-Link?

- Il manuale contiene l'elenco delle stampanti compatibili. Per un elenco più aggiornato consultare il sito www.dlink.eu.

4- Cosa fare se il server di stampa non funziona correttamente?

- Controllare i LED del dispositivo. I LED power, ACT e LPT dovrebbero essere accesi.
- Verificare che entrambe le estremità di tutti i cavi siano correttamente connesse.
- Spegnerne il server di stampa per 20 secondi e riaccenderlo.

5. Come configurare una stampante in ambiente Mac OS X?

- Aprire il programma di configurazione della stampante disponibile sotto /Applications/Utilitys
- Cliccare su Add printer e selezionare "IP Printer"
- Selezionare "Line Printer Daemon-LPD" dall'elenco "Protocol"
- Inserire l'indirizzo TCP/IP (o il nome DNS) della stampante nel campo "Address" e il nome della coda nel campo "Queue".
- Selezionare l'utilizzo della stampante dall'elenco "print Using".
- Selezionare il modello della stampante dall'elenco "model".
- Cliccare su Add. La stampante è resa disponibile nell'elenco "printer".
- Selezionare "Quit" dal menu. La configurazione è terminata.

Supporto tecnico

Grazie per aver scelto i prodotti D-Link. Per maggiori informazioni o per ricevere supporto tecnico, driver e manuali, visitare il sito D-Link all'indirizzo www.dlink.eu.

Beknopte installatiehandleiding DP-301P+

PRINTSERVER VOOR PARALLELE POORT

De inhoud van de verpakking controleren



DP-301P+
PRINTSERVER VOOR
PARALLELE POORT




Cd (D-Link Click'n Connect,
handleiding en software)




5 V 2.5 A
gelijkstroomadapter

Snelle installatie

- 1** Verwijder de cd D-Link Click'n Connect.



- 2** A. Controleer of uw internetverbinding actief is. Sluit de printserver nog NIET aan.
B. Plaats de cd D-Link Click'n Connect in de computer.



- 3** Klik op



Problemen oplossen

1. Hoe configureer ik de DP-301P+ printserver zonder de cd?

- U krijgt toegang tot de webinterface van de printserver door het volgende adres in te voeren in een browser:

dlink-XXXXXX (waarbij u XXXXXX vervangt door de laatste 6 tekens van het MAC-adres dat op het etiket staat)

Als het MAC-adres bijvoorbeeld 00179A5CAACF is, typt u dlink-5CAACF in de adresbalk van de browser.

2. Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van de DP-301P+ printserver?

- Dit is mogelijk via de webinterface van de printserver, via **MAINTENANCE (ONDERHOUD)** onder **Save/Restore Settings (Instellingen opslaan/herstellen)**. Open het tabblad **Restore Device (Apparaat herstellen)**.

3. Welke printers zijn compatibel met mijn D-Link printserver?

- In de handleiding staat een overzicht van ondersteunde printers. Ga voor een actuele lijst met ondersteunde printers naar www.dlink.eu.

4. Wat kan ik doen als mijn printserver niet goed werkt?

- Kijk naar de lampjes op de printserver. Het aan/uit-lampje en de lampjes ACT en LPT moeten branden.
- Controleer of alle kabels aan beide uiteinden goed zijn aangesloten.
- Zet de printserver 20 seconden uit en schakel het apparaat dan weer in.

5. Hoe configureer ik een printer in Mac OS X?

- Open Printerconfiguratie (in de map Hulpprogramma's in de map Programma's).
- Klik op Voeg toe en selecteer IP-printer.
- Selecteer Line Printer Daemon-LPD in de lijst Protocol.
- Typ het TCP/IP-adres (of de DNS-naam) van de printer in het vak Adres en typ de wachtrijsnaam in het vak Wachtrij.
- Selecteer het merk van de printer in de lijst Druk af via.
- Selecteer het printermodel in de lijst Model.
- Klik op Voeg toe. De printer staat nu in de lijst met printers.
- Kies Stop Printerconfiguratie in het menu Printerconfiguratie

Technische ondersteuning

D-Link stelt het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning, stuurprogramma's en handleidingen naar de website van D-Link op het adres www.dlink.eu.

Skrócona instrukcja obsługi DP-301P+

serwer wydruku z portem równoległym

Sprawdź zawartość opakowania



DP-301P+
serwer wydruku




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, podręcznik i
oprogramowanie)




Zasilacz 5V DC 2.5A

Szybka instalacja

- 1** Wyjmij płytę D-Link Click'n and Connect.



- 2** A. Upewnij się, że Twoje połączenie z internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ serwera wydruku.
B. Włóż płytę D-Link Click'n Connect do napędu CD



- 3** Kliknij



Rozwiązywanie problemów

1. Jak skonfigurować DP-301P+ nie mając płyty CD?

- Aby dostać się do interfejsu konfiguracyjnego serwera wydruku, wpisz następujący adres do paska adresu przeglądarki internetowej.

dlink-XXXXXX (gdzie XXXXXX to 6 ostatnich znaków adresu MAC umieszczonych na nalepce na urządzeniu)

Przykładowo, jeśli adres MAC to 00179A5CAACF, wprowadź adres dlink-5CAACF w pasek adresu przeglądarki.

2. Jak przywrócić urządzenie DP-301P+ do ustawień domyślnych?

- Można to przeprowadzić z poziomu webowego interfejsu konfiguracyjnego w sekcji **MAINTENANCE** -> **Save/Restore Settings**. Kliknij na zakładkę **Restore Device**.

3. Jakie drukarki są kompatybilne z serwerem wydruku D-Link?

- Lista kompatybilnych drukarek znajduje się w podręczniku użytkownika. Najnowsza lista kompatybilności znajduje się na stronie internetowej www.dlink.eu.

4. Co zrobić, jeśli serwer wydruku nie działa poprawnie?

- Sprawdź wskaźniki LED na urządzeniu. Wskaźniki Power, ACT i LPT powinny się świecić.
- Upewnij się, że wszystkie kable są poprawnie podłączone z obu końców.
- Wyłącz zasilanie serwera wydruku na 20 sekund, a następnie włącz je ponownie.

5. Jak skonfigurować drukarkę pod systemem Mac OS X?

- Otwórz "Printer Setup Utility" znajdujący się w /Applications/Utilities
- Kliknij "Add printer" i wybierz "IP Printer"
- Wybierz "Line Printer Daemon-LPD" z listy "Protocol"
- Wprowadź adres (lub nazwę DNS) drukarki w pole "Address" oraz nazwę kolejki w "Queue box".
- Wybierz producenta drukarki z listy "print Using".
- Wybierz model drukarki z listy "model list"
- Kliknij "Add". Drukarka będzie dostępna w liście drukarek.
- Wybierz "Quit". Konfiguracja jest zakończona.

Wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybranie produktów D-Link. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wsparcia, sterowników i dokumentacji do produktu, odwiedź strony internetowe D-Link: www.dlink.eu.

Návod na rychlou instalaci DP-301P+

TISKOVÝ SERVER S PARALELNÍM PORTEM

Zkontrolujte obsah dodávky



DP-301P+
TISKOVÝ SERVER
S PARALELNÍM PORTEM




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, návod a software)




Napájecí adaptér 5 V DC
2,5 A

Rychlá instalace

- 1** Vyjměte CD D-Link Click and Connect.



- 2** A. Zkontrolujte, zda funguje vaše připojení k Internetu. Tiskový server zatím **NEPŘIPOJUJTE**.
B. Vložte CD D-Link Click'n Connect do vašeho počítače.



- 3** Klikněte na



Řešení problémů

1. Jak mám nakonfigurovat tiskový server DP-301P+ bez CD?

- Pro přístup k webové konfiguraci tiskového serveru zadejte do prohlížeče následující adresu.

dlink-XXXXXX (kde XXXXXX je posledních 6 znaků MAC adresy, která je uvedena na štítku)

Je-li MAC adresa například 00179A5CAACF, měli byste do prohlížeče zadat adresu dlink-5CAACF.

2. Jak mám resetovat tiskový server DP-301P+ na tovární nastavení?

- Lze to udělat přes webovou konfiguraci v **MAINTENANCE** pod **Save/Restore Settings**. Klikněte na záložku **Restore Device**.

3. Jaké tiskárny jsou kompatibilní s tímto tiskovým serverem D-Link?

- Seznam kompatibilních tiskáren je uveden v návodu. Nejnovější seznam kompatibilních tiskáren najdete na www.dlink.eu.

4. Co mám dělat, když tento tiskový server nepracuje správně?

- Zkontrolujte indikátory napájení, ACT a LPT na tiskovém serveru. Měly by svítit.
- Zkontrolujte, zda jsou oba konce všech použitých kabelů dobře připojeny.
- Odpojte na 20 sekund napájení tiskového serveru a pak je znovu připojte.

5. Jak mám nastavit tiskárnu pod Mac OS X?

- Vyvolejte „Printer Setup Utility“, kterou lze najít v /Applications/Utilitys
- Klikněte na Add printer a zvolte „IP Printer“
- Ze seznamu „Protocol“ vyberte „Line Printer Daemon-LPD“.
- Zadejte TCP/IP (nebo DNS název) tiskárny do rámečku „Address“ a název fronty do „Queue box“.
- V seznamu „print Using“ vyberte výrobce tiskárny.
- V seznamu modelů vyberte model tiskárny.
- Klikněte na Add. Tiskárna by měla být dostupná v seznamu tiskáren.
- V menu zvolte „Quit“. Tím je nastavení hotovo.

Technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali produkty D-Link. Další informace, podporu, ovladače a návody k produktům najdete na webových stránkách D-Link www.dlink.eu.

Gyors telepítési útmutató DP-301P+

Párhuzamos portos nyomtató szerver

Ellenőrizze a csomag tartalmát!



DP-301P+
Párhuzamos portos
nyomtató szerver




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, Használati
útmutató és szoftver)




5V DC 2.5A Áram adapter

Gyors telepítés

- 1** Vegye elő a D-Link Click and Connect CD-t.



- 2** A. Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az Internetre. MÉG NE csatlakoztassa a nyomtató szervert.
B. Helyezze be a D-Link Click'n Connect CD-t számítógépébe.



- 3** Kattintson!



1. Hogyan konfiguráljam a DP-301P+ nyomtató szervert, ha nincs meg a CD lemez?

- A nyomtató szerver webes konfigurációs felületének eléréséhez írja be a következőt a böngésző címsorába:

dlink-XXXXXX (ahol az XXXXXX a címkén található MAC cím utolsó 6 karaktere)

Például, ha a MAC cím 00179A5CAACF, akkor a dlink-5CAACF címet írja be a böngészőbe.

2. Hogyan állíthatom vissza a DP-301P+ nyomtató szerver gyári beállításait?

- A webes konfigurációs felületen a **MAINTENANCE (Karbantartás)** menüben keresse meg a **Save/Restore Settings (Beállítások mentése/Visszaállítása)** opciót. Kattintson a **Restore Device (Eszköz visszaállítása)** földre.

3. Mely nyomtatók kompatibilisek a D-Link nyomtató szerverrel?

- A használati útmutató tartalmaz egy kompatibilitási táblázatot. A legfrissebb kompatibilitási tábla letöltéséhez látogasson el a www.dlink.eu oldalra.

4. Mit tegyek, ha a nyomtató szerver nem működik megfelelően?

- Ellenőrizze a LED-eket a nyomtató szerveren. A power, az ACT és az LPT LED-eknek világítaniuk kell.
- Ellenőrizze, hogy valamennyi kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Kapcsolja ki a nyomtató szervert 20 másodpercre, majd kapcsolja be azt újra.

5. Hogyan állítsam be a nyomtatót MAC OS X alatt?

- Nyissa meg az /Applications/Utilities alatt található "Printer Setup Utility" programot
- Kattintson az Add printer gombra, és válassza az "IP Printer" opciót
- Válassza a "Line Printer Daemon-LPD" formátumot a "Protocol" listából
- Írja be a nyomtató TCP/IP adatait (vagy DNS nevét) az "Address" mezőbe, és adjon meg egy sorbanállási nevet a "Queue box" mezőben.
- Válassza ki a nyomtató márkáját a "print Using" listából.
- Válassza ki a nyomtató modellt a "model list" listából.
- Kattintson az Add gombra. A nyomtató elérhetővé válik a "printer List" listából.
- Kattintson a menüben a "Quit" gombra a telepítés befejezéséhez.

Technikai támogatás

Köszönjük, hogy a D-Link termékét választotta. A termékről további információkat, terméktámogatási anyagokat és használati útmutatókat találhat a D-Link weboldalán: www.dlink.eu.

Hurtiginstallasjonsveiledning DP-301P+

UTSKRIFTSSERVER MED PARALLELLPORT

Kontroller innholdet i pakken



DP-301P+
UTSKRIFTSSERVER MED
PARALLELLPORT




CD (D-Link Click'n Connect,
håndbok og programvare)




5V DC 2,5 A strømadapter

Hurtiginstallasjon

- 1** Ta ut CD-en D-Link Click and Connect.



- 2** A. Pass på at internettilkoblingen din er aktiv. IKKE koble utskriftsserveren til ennå.
B. Sett inn CD-en D-Link Click'n Connect i datamaskinen.



- 3** Klikk på



Problemløsning

1. Hvordan konfigurerer jeg DP-301P+ utskriftsserver uten CD-en?

- Du får tilgang til utskriftsserverens nettkonfigurasjon ved å oppgi følgende i nettleseren.

dlink-XXXXXX (der XXXXXX er de siste 6 tegnene i MAC-adressen oppgitt på etiketten)

Hvis for eksempel MAC-adressen er 00179A5CAACF, oppgir du dlink-5CAACF i nettleseren.

2. Hvordan tilbakestill jeg DP-301P+ utskriftsserver til fabrikkinnstillingene?

- Dette kan du gjøre via nettkonfigurasjonen i **MAINTENANCE (VEDLIKEHOLD)** under **Save/Restore Settings (Lagre/gjenopprette innstillinger)**. Klikk på kategorien **Restore Device (Gjenopprett enhet)**.

3. Hvilke skrivere er kompatible med min D-Link utskriftsserver?

- En liste over kompatible skrivere finnes i håndboken. En oppdatert liste over kompatible skrivere finnes på www.dlink.eu.

4. Hva kan jeg gjøre hvis ikke utskriftsserveren fungerer riktig?

- Kontroller lampene på utskriftsserveren. Lampene strøm, ACT og LPT skal lyse.
- Kontroller at alle kabler er godt koblet til i begge ender.
- Slå av utskriftsserveren i 20 sekunder, og slå den på igjen.

5. Hvordan stiller jeg inn en skriver under Mac OS X?

- Åpne programmet "Printer Setup Utility" under /Applications/Utilities (Applikasjoner/hjelpeprogrammer).
- Klikk på Add printer (Legg til skriver) og velg IP Printer (IP-skriver).
- Velg Line Printer Daemon-LPD (Linjeskriver Daemon-LPD) fra listen Protocol (Protokoll).
- Oppgi TCP/IP (eller DNS-navn) for skriveren i feltet Address (Adresse), og oppgi kønavnet i feltet Queue (Kø).
- Velg skrivermerke i listen Print using (Skriv ut via).
- Velg skrivermodell fra listen Model (Modell).
- Klikk på Add (Legg til). Nå blir skriveren tilgjengelig i listen over skrivere.
- Velg Quit (Avslutt) fra menyen. Nå er oppsettet fullført.

Teknisk støtte

Takk for at du valgte produkter fra D-Link. Hvis du trenger mer informasjon, støtte, drivere og håndbøker, kan du gå inn på D-Links nettsted på www.dlink.eu.

Kort installationsvejledning DP-301P+ PRINTERSERVER MED PARALLEL PORT

Kontroller indholdet af pakken



DP-301P+
PRINTERSERVER MED
PARALLEL PORT




Cd-rom (D-Link Click'n
Connect, håndbog og
program)




5V 2,5 A jævnstrømsadapter

Hurtig installation

- 1** Tag cd'en D-Link Click and Connect ud.



- 2** A. Kontroller, at internetforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE printer serveren endnu.
B. Sæt cd'en D-Link Click'n Connect i computeren.



- 3** Klik på



Fejlfinding

1. Hvordan konfigurerer jeg min DP-301P+-printerserver uden cd'en?

- Hvis du vil have adgang til printerserverens webkonfiguration, skal du angive følgende i browseren.

dlink-XXXXXX (hvor XXXXXX er de seks sidste tegn i den MAC-adresse, der er angivet på mærkaten)

Hvis MAC-adressen f.eks. er 00179A5CAACF, skal du angive dlink-5CAACF i browseren.

2. Hvordan nulstiller jeg min DP-301P+-printerserver til standardindstillingerne?

- Det kan du gøre vha. webkonfigurationen i **MAINTENANCE** (Vedligeholdelse) under **Save/Restore Settings** (Gem/Gendan indstillinger). Klik på fanen **Restore Device** (Gendan enhed).

3. Hvilke printere er kompatible med min D-Link-printerserver?

- Der findes en liste over kompatible printere i håndbogen. Hvis du vil se en helt opdateret liste over kompatible printere, henvises til www.dlink.eu.

4. Hvad kan jeg gøre, hvis min printerserver ikke fungerer korrekt?

- Kontroller lysdioderne på printerserveren. Lysdioderne for strøm, ACT and LPT bør være tændt.
- Kontroller, at alle kabler er korrekt forbundet i begge ender
- Sluk for printerserveren i 20 sekunder, og tænd derefter for den igen.

5. Hvordan konfigurerer jeg en printer under Mac OS X?

- Åbn "Printer Setup Utility", som findes i /Applications/Utilities
- Klik på Add printer, og vælg "IP Printer"
- Vælg "Line Printer Daemon-LPD" på listen "Protocol"
- Angiv TCP/IP (eller DNS-navnet) for printeren i boksen "Address", og angiv kønavnet i "Queue box".
- Vælg printermærket på listen "print Using".
- Vælg printermodel på "model list"
- Klik på Add. Printerens føjes derefter til "printer List".
- Vælg "Quit" i menuen. Nu er konfigurationen fuldført

Teknisk support

Tak, fordi du har valgt D-Link-produkter. Du kan finde flere oplysninger, support, produkt drivere og håndbøger på D-Links websted på adressen www.dlink.eu.

Pika-asennusopas DP-301P+

TULOSTUSPALVELIN RINNAKKAISPORTTIIN

Pakkauksen sisältö



DP-301P+
TULOSTUSPALVELIN
RINNAKKAISPORTTIIN



CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, käyttöopas ja
ohjelmisto)





5 V 2,5 A verkkovirtasovitin

Pika-asennus

- 1** Poista D-Linkin Click'n Connect-CD-levy.

- 2** A. Varmista, että Internet-yhteytesi on toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä tulostuspalvelinta.
B. Aseta D-Link Click'n Connect CD-levy tietokoneeseesi.

- 3** Paina



1. Miten teen DP-301P+-tulostuspalvelimen asetukset ilman CD-levyä?

- Pääset tulostuspalvelimen selainpohjaiseen käyttöliittymään syöttämällä selaimen osoite-osoite seuraavan:

dlink-XXXXXX (jossa XXXXXX vastaa laitteen tarrassa olevan MAC-osoitteen kuutta viimeistä merkkiä).

Jos esimerkiksi MAC-osoite on 00179A5CAACF, syötä selaimeen dlink-5CAACF.

2. Miten palautan DP-301P+-tulostuspalvelimen tehdasasetukset?

- Tämä toimenpide voidaan tehdä selainpohjaisessa käyttöliittymässä kohdassa **MAINTENANCE** (Ylläpito), joka löytyy valinnan **Save/Restore Settings** (Tallenna/palauta asetukset). Paina **Restore Device** (Palauta oletusasetukset) -välilehteä.

3. Mitkä tulostimet ovat yhteensopivia tämän D-Linkin tulostuspalvelimen kanssa?

- Lista yhteensopivista tulostimista löytyy käyttöoppaasta. Kaikkein ajantasaisimman listan yhteensopivista tulostimista löydät osoitteesta www.dlink.eu.

4. Mitä teen, jos tulostuspalvelin ei toimi kuten sen pitäisi?

- Tarkista tulostuspalvelimen merkkivalot. Verkkovirta-, ACT- ja LPT-merkkivalojen tulisi palaa.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on molemmista päistään kunnolla kytketty.
- Kytke tulostuspalvelimesta virta pois päältä 20 sekunniksi ja sitten uudelleen päälle.

5. Miten teen tulostinasetukset Mac OS X -käyttöjärjestelmässä?

- Avaa Kirjoittimen asetustyökalu, joka löytyy kansioista Ohjelmat/Lisäohjelmat
- Klikkaa Lisää ja valitse "IP-tulostin"
- Valitse "Line Printer Daemon-LPD" Protokolla-listalta
- Syötä osoitekohtaan tulostimen TCP/IP-osoite (tai DNS-nimi) ja syötä jonon nimi Jono (Queue) -laatikkoon.
- Valitse tulostimen merkki listalta.
- Valitse tulostimen malli listalta.
- Klikkaa Lisää. Tulostin on sen jälkeen valittavissa tulostinlistalta.
- Klikkaa Lopeta – asetukset on tehty.

Tekninen tuki

Kiitos, että valitsit D-Linkin tuotteen. Lisätietoja, tuotetukea, laiteohjaimia ja käyttöoppaita löydät D-Linkin [www-sivuilta](http://www.sivuilla) osoitteesta www.dlink.eu.

Snabbinstallationsguide DP-301P+ SKRIVARSERVER MED PARALLELLPORT

Kontrollera förpackningens innehåll



DP-301P+
SKRIVARSERVER MED
PARALLELLPORT




Cd-rom (D-Links Click'n
Connect, manual och
programvara)




5 V/2,5 A-likströmsadapter

Snabbinstallation

- 1** Ta ut cd:n med D-Links Click'n Connect ur förpackningen.



- 2** A. Kontrollera att du är uppkopplad mot Internet. Anslut INTE skrivarservern ännu.
B. Sätt in cd:n med D-Links Click'n Connect i datorn.



- 3** Klicka på



Felsökning

1. Hur konfigurerar jag skrivarservern DP-301P+ utan cd?

- Du får åtkomst till skrivarserverns webbkonfiguration genom att skriva in följande i webbläsaren:

dlink-XXXXXX (varav XXXXXX är de sex sista tecknen i MAC-adressen som du hittar på etiketten).

Om MAC-adressen till exempel är 00179A5CAACF, ska du ange dlink-5CAACF i webbläsaren.

2. Hur återställer jag skrivarservern DP-301P+ till fabriksinställningarna?

- Det kan du göra via webbkonfigurationen i **MAINTENANCE (underhåll)** under **Save/Restore Settings (spara/återställ inställningar)**. Klicka på fliken **Restore Device (återställ enhet)**.

3. Vilka skrivare är kompatibla med min skrivarserver från D-Link?

- En lista över skrivarkompatibilitet finns med på manualen. Den mest aktuella listan över skrivarkompatibilitet hittar du på www.dlink.eu.

4. Vad kan jag göra om skrivarservern inte fungerar som den ska?

- Kontrollera lysdioderna på skrivarservern. Dioderna för nätanslutning, ACT och LPT ska lysa.
- Kontrollera att samtliga kablar är ordentligt anslutna i båda ändar.
- Stäng av skrivarservern i 20 sekunder och sätt sedan på den igen.

5. Hur ställer jag in en skrivare om jag har Mac OS X?

- Öppna "Printer Setup Utility" (verktyg för skrivarinställning) som återfinns i "Applications/Utilities" (program/verktygsprogram).
- Klicka på "Add printer" (lägg till skrivare) och välj "IP Printer" (IP-skrivare).
- Välj "Line Printer Daemon-LPD" från protokollistan "Protocol".
- Ange skrivarens TCP/IP (eller DNS-namn) i adressrutan "Address" och könamnet i körutan "Queue box".
- Välj skrivarmärke från listan "print Using" (skriv ut med).
- Välj skrivarmodell från modellförteckningen "model list".
- Klicka på "Add" (lägg till) så kommer skrivaren att vara tillgänglig via skrivarlistan "printer List".
- Välj "Quit" (avsluta) från menyn. Installationen är nu klar.

Teknisk support

Tack för att du har valt D-Links produkter. För ytterligare information, support samt drivrutiner och manualer till produkter ber vi dig besöka D-Links webbplats www.dlink.eu.

Guia de instalação rápida DP-301P+

SERVIDOR DE IMPRESSÃO COM PORTA PARALELA

Verificar o conteúdo do pacote



DP-301P+
SERVIDOR DE
IMPRESSÃO COM PORTA
PARALELA




CD-ROM (Click'n Connect
da D-Link, Manual e
Software)




Adaptador de corrente 5V
CC 2.5A

Instalação Rápida

- 1** Retire o CD Click and Connect da D-Link.



- 2** A. Certifique-se de que a sua ligação à Internet está activa. NÃO ligue o servidor de impressão ainda.
B. Introduza o CD Click'n Connect da D-Link no computador.



- 3** Click



Resolução de problemas

1. Como posso configurar o meu servidor de impressão DP-301P+ sem o CD?

- Para aceder à configuração web do servidor de impressão, introduza o seguinte no browser.

dlink-XXXXXX (em que XXXXXX são os 6 últimos caracteres do endereço MAC indicado na etiqueta)

Por exemplo, se o endereço MAC for 00179A5CAACF, deve introduzir dlink-5CAACF no browser.

2. Como posso repor as definições de fábrica do servidor de impressão DP-301P+?

- Isto pode ser feito através da configuração web em **MAINTENANCE (MANUTENÇÃO)** em **Save/Restore Settings (Guardar/Restaurar definições)**. Clique no separador **Restore Device (Restaurar dispositivo)**.

3. Que impressoras são compatíveis com o meu servidor de impressão da D-Link?

- É fornecida uma lista de impressoras compatíveis no manual. Para obter a lista de impressoras compatíveis mais actualizada, consulte o endereço www.dlink.eu.

4. O que posso fazer se o meu servidor de impressão não estiver a funcionar correctamente?

- Verifique os LEDs no servidor de impressão. Os LEDs de corrente, ACT e LPT devem estar acesos.
- Verifique se todos os cabos estão firmemente ligados em ambas as extremidades
- Desligue o servidor de impressão durante 20 segundos e, em seguida, ligue-o novamente.

5. Como posso configurar uma impressora no MAC OS X?

- Abra "Printer Setup Utility" (Utilitário de configuração da impressora) que está em /Applications/Utilities (/Aplicações/Utilitários)
- Clique em Add printer (Adicionar impressora) e seleccione "IP Printer" ("IP impressora")
- Seleccione "Line Printer Daemon-LPD" ("Impressora da linha Daemon-LPD") na lista "Protocol" ("Protocolo")
- Introduza o TCP/IP (ou nome DNS) da impressora na caixa "Address" ("Endereço") e introduza o nome da fila em "Queue box" ("Caixa da fila").
- Seleccione a utilização da impressora da lista "print Using" ("Utilização da impressora").
- Seleccione o modelo da impressora na "model list" ("lista do modelo")
- Se clicar Add (Adicionar) a impressora estará disponível na "printer List" ("Lista de impressoras").
- Seleccione "Quit" ("Sair") no menu e a configuração ficará agora concluída

Assistência Técnica

Obrigado por ter escolhido produtos da D-Link. Para mais informações, suporte, drivers de produtos e manuais visite o website da D-Link em www.dlink.eu.

Σύντομο εγχειρίδιο εγκατάστασης DP-301P+

SERVER ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΘΥΡΑ

Περιεχόμενο του πακέτου



DP-301P+
SERVER ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΘΥΡΑ




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, εγχειρίδιο και
software)




Μετασχηματιστής ρεύματος
5V CC 2.5A

Σύντομη εγκατάσταση

- 1** Αφαιρέστε το CD D-Link Click and Connect.



- 2** Α. Ελέγξτε αν η σύνδεση Internet είναι ενεργοποιημένη. Για την ώρα ΜΗΝ συνδέσετε το server εκτύπωσης.
Β. Βάλτε το CD D-Link Click'n Connect στο κομπιούτερ.



- 3** Κάντε κλικ



Διόρθωση των λαθών

1. Πώς διαμορφώνεται το server εκτύπωσης DP-301P+ χωρίς CD;

- Για να κάνετε πρόσβαση στη διαδικασία διαμόρφωσης που βασίζεται στο web, βάλτε την ακόλουθη στοιχειοσειρά στο browser.

dlink-XXXXXX (XXXXXX είναι οι τελευταίοι 6 χαρακτήρες της διεύθυνσης MAC που είναι εκτυπωμένη επάνω στην ετικέτα)

Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση MAC είναι 00179A5CAACF, πληκτρολογήστε dlink-5CAACF.

2. Πώς επαναφέρονται οι ρυθμίσεις του default του server εκτύπωσης DP-301P+;

- Αυτή η πράξη μπορεί να γίνει στο τμήμα **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** της διασύνδεσης διαχείρισης web, υπό **Αποθήκευση/Επαναφορά ρυθμίσεων**. Κάντε κλικ επάνω στη καρτέλα **Επαναφορά συσκευής**.

3. Ποιοι είναι οι συμβατοί με το server εκτύπωσης D-Link εκτυπωτές;

- Το εγχειρίδιο περιέχει τον κατάλογο των συμβατών εκτυπωτών. Για ένα πιο ενημερωμένο κατάλογο συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο www.dlink.eu.

4- Τι πρέπει να γίνει αν το server εκτύπωσης δεν λειτουργεί σωστά;

- Ελέγξτε τα LED της συσκευής. Τα LED power, ACT και LPT θα πρέπει να είναι αναμμένα.
- Επαληθεύστε αν αμφότερες οι άκρες όλων των καλωδίων είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Σβήστε το server εκτύπωσης για 20 δευτερόλεπτα και ξαναάψτε.

5. Πώς διαμορφώνεται ένας εκτυπωτής σε περιβάλλον Mac OS X;

- Ανοίξτε το πρόγραμμα διαμόρφωσης του διαθέσιμου εκτυπωτή υπό /Applications/Utility
- Κάντε κλικ επάνω στο Add printer και επιλέξτε "IP Printer"
- Επιλέξτε "Line Printer Daemon-LPD" από τον κατάλογο "Protocol"
- Βάλτε τη διεύθυνση TCP/IP (ή το όνομα DNS) του εκτυπωτή στο πεδίο "Address" και το όνομα της σειράς στο πεδίο "Queue".
- Επιλέξτε τη χρήση του εκτυπωτή από τον κατάλογο "print Using".
- Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή από τον κατάλογο "model".
- Κάντε κλικ επάνω στο Add. Ο εκτυπωτής είναι διαθέσιμος στον κατάλογο "printer".
- Επιλέξτε "Quit" από το μενού. Η διαμόρφωση τέλειωσε.

Τεχνική υποστήριξη

Ευχαριστούμε για την επιλογή των προϊόντων της D-Link. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να έχετε τεχνική υποστήριξη, driver και εγχειρίδια, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της D-Link στη διεύθυνση www.dlink.eu.

Vodič za brzu instalaciju DP-301P+

ISPISNI POSLUŽITELJ ZA PARALELNI PORT

Provjerite sadržaj pakiranja



DP-301P+
Ispisni poslužitelj za paralelni
port




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, upute i programi)




5V DC 2.5A strujni adapter

Brza instalacija

- 1** Iz pakiranja izvadite D-Link Click'n Connect CD-ROM.



- 2** A. Uvjerite se da je vaša internet veza aktivna. Nemojte još priključivati ispisni poslužitelj.
B. Umetnite D-Link Click'n Connect CD u vaše računalo.



- 3** Kliknite



Uklanjanje pogrešaka

1. Kako mogu konfigurirati svoj DP-301P+ ispisni poslužitelj bez CD-a?

- ZA pristup web upravljačkom sučelju ispisnog poslužitelja, unesite slijedeće u web pretraživač.

dlink-XXXXXX (gdje XXXXXX predstavlja zadnjih 6 znakova MAC adrese označena na naljepnici uređaja)

Npr. ako je MAC adresa 00179A5CAACF, vi unesite dlink-5CAACF.

2. Kako resetirati moj DP-301P+ ispisni poslužitelj na tvorničke postavke?

- To možete učiniti kroz web upravljačko sučelje pod **MAINTENANCE** pa **Save/Restore Settings**. Kliknite **Restore Device** karticu.

3. Koji su pisači sukladni s mojim D-Link ispisnim poslužiteljem?

- Popis sukladnih pisača nalazi se unutar uputa za korištenje. Za najnoviji popis sukladnih pisača pogledajte na www.dlink.eu.

4. Što mogu napraviti ukoliko moj ispisni poslužitelj ne radi ispravno?

- Provjerite LED lampice na uređaju. Lampice oznaka power, ACT i LPT trebale bi svijetliti.
- Uvjerite se da su svi kablovi čvrsto priključeni na oba kraja.
- Isključite uređaj na 20 sekundi, te ga ponovo uključite.

5. Kako postaviti ispisni poslužitelj pod Mac OS X?

- Otvorite "Printer Setup Utility" pod /Applications/Utilitys
- Kliknite Add printer i odaberite "IP Printer"
- Odaberite "Line Printer Daemon-LPD" s liste "Protocol"
- Unesite TCP/IP adresu (ili DNS ime) pisača u polje "Address", te unesite naziv niza u polje "Queue box".
- Odaberite proizvođača pisača sa "print Using" liste.
- Odaberite model pisača sa "model list" liste.
- Kliknite Add . Pisač će biti dostupan na "printer List " listi.
- U izborniku odaberite "Quit" i postavljanje pisača je završeno.

Tehnička podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu.

Kratka navodila za namestitev DP-301P+

PARALELNI TISKALNIŠKI STREŽNIK

Preverite vsebino v embalaži



DP-301P+
PARALELNI TISKALNIŠKI
STREŽNIK




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, Priročnik in
gonilniki)




5V 2.5A napajalnik

Namestitev

- 1** Vzemite CD z D-Link Click'n'Connect programom.



- 2** A. Preverite, da ste povezani na internet. NE PRIKLAPLJAJTE še tiskalniškega strežnika.
B. Vstavite D-Link Click'n Connect CD v vaš računalnik.



- 3** Kliknite



Odprava težav

1. Kako se lahko nastavi DP-301P+ tiskalniški strežnik brez uporabe CD-ja?

- Za dostop do spletnega konfiguratorja DP-301P+ vnestite v vaš spletni brskalnik naslednje:

dlink-XXXXXX (XXXXXX predstavlja zadnjih 6 znakov MAC naslova, ki je natiskan na nalepki DP-301P+)

Na primer : Če je MAC naslov 00179A5CAACF, vnesite dlink-5CAACF v brskalnik.

2. Kako se lahko ponastavi DP-301P+ na tovarniške nastavitve?

- To se lahko stori v spletnem konfiguratorju v zavihku **MAINTENANCE (vzdrževanje)** pod nastavitvami **Save/Restore Settings**. Kliknite zavihek **Restore Device**.

3. Kateri tiskalniki so združljivi z mojim D-Link tiskalniškim strežnikom?

- Seznam združljivih tiskalnikov se nahaja v priročniku. Za najnovejšo različico seznama pa poglejte na www.dlink.eu.

4. Kaj je treba storiti, če tiskalniški strežnik ne deluje pravilno?

- Preverite LED indikatorje na tiskalniškemu strežniku. Power, ACT in LPT morajo svetiti.
- Preverite, da so vsi kablji trdno in pravilno priključeni v vseh priključkih.
- Ugasnite tiskalniški strežnik za približno 20 sekund, nato ga ponovno vklopite.

5. Kako se lahko nastavi tiskalnik pod Mac OS X operacijskim sistemom?

- Odprite "Printer Setup Utility", ki se nahaja v /Applications/Utilities
- Kliknite "Add printer" in izberite "IP Printer"
- Izberite "Line Printer Daemon-LPD" iz seznama "Protocol"
- Vnesite TCP/IP (ali DNS ime) tiskalnika v polje "Address" in vnesite ime tiskalne vrste v polje "Queue"
- Izberite znamko tiskalnika iz seznama "print Using"
- Izberite model tiskalnika iz seznama "model list"
- Kliknite "Add". Tiskalnik bo dosegljiv preko seznama "printer List"
- Izberite "Quit" iz menija in namestitev je zaključena

Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link – ovo spletno stran www.dlink.eu.

Ghid de instalare rapidă DP-301P+ PRINT SERVER CU PORT PARALEL

Verificați conținutul pachetului



DP-301P+
PRINT SERVER CU PORT
PARALEL




CD-ROM (D-Link Click'n
Connect, Manual și
Software)




Alimentator 5V DC 2.5A

Instalare rapidă

- 1** Scoateți CD-ul D-Link Click and Connect.



- 2** A. Asigurați-vă că sunteți conectat la Internet. NU conectați încă print server-ul.
B. Introduceți CD-ul D-Link Click'n Connect în calculator.



- 3** Apăsați



Troubleshooting

1. Cum îmi configurez DP-301P+ fără CD?

- Pentru a accesa pagina WEB a print serverului, vă rugăm tastați următoarele în browser-ul dumneavoastră:

dlink-XXXXXX (unde XXXXXX sunt ultimele 6 caractere ale adresei MAC scrise pe spatele echipamentului)

De exemplu, dacă adresa MAC este 00179A5CAACF, va trebui să tastați în browser dlink-5CAACF.

2. Cum resetez la valori inițiale DP-301P+?

- Se poate realiza acest lucru din interfața WEB în meniul **MAINTENANCE** din **Save/Restore Settings**. Apăsați tab-ul **Restore Device**.

3. Ce imprimante sunt compatibile cu print serverul D-Link?

- O listă de compatibilități este oferită în manual. Pentru cele mai recente liste de compatibilități vă rugăm accesați www.dlink.eu.

4. Ce pot face dacă print serverul nu funcționează corect?

- Verificați LED-urile print server-ului. Cel de power, ACT și LPT ar trebui să fie aprinse.
- Verificați ca toate cablurile să fie ferm conectate la ambele capete
- Scoateți pentru 20 de secunde de sub alimentare print server-ul și apoi porniți-l din nou.

5. Cum configurez o imprimantă în Mac OS X?

- Deschideți "Printer Setup Utility" ce se găsește în /Applications/Utility
- Apăsați Add printer și selectați "IP Printer"
- Selectați "Line Printer Daemon-LPD" din lista "Protocol"
- Introduceți TCP/IP (sau nume DNS) al imprimantei în casuța "Address" și introduceți numele queue în "Queue box".
- Selectați conceperea unei imprimante din lista "print Using".
- Selectați modelul imprimantei din "model list"
- Apăsați Add pentru ca imprimanta să fie disponibilă în "printer List".
- Selectați "Quit" din meniu pentru a încheia configurarea

Suport tehnic

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, support, driver-i și manuale vă rugăm vizitați site-ul D-Link: www.dlink.eu.

Notes

Notes

D-Link®



RECYCLABLE

Ver.2.00 (E)

2007/10/29

6DP301P+Q.E2G